

---

## En Todas las Residencias de Ladrillo se Requieren Tapajuntas y Tubos de Desague

---

El CABO de 1995, el *Family Dwelling Code 1 y 2* y la Edición de 1994 del *Standard Building Code*\* señalan que en el revestimiento de mampostería se deben de usar tapajuntas y tubos de desague.

El diagrama de abajo indica el lugar donde se requieren las tapajuntas y los tubos de desague. Los detalles de construcción se encuentran al reverso de este boletín.

*Las líneas negras indican el lugar donde se requieren las tapajuntas y los tubos de desague.*



**Nota:** Aunque el revestimiento de ladrillo y la construcción de armazón de madera han probado ser la forma mas durable de proteger una casa de las inclemencias del tiempo, la lluvia con fuertes vientos puede penetrar el mejor de los trabajos de ladrillo. El Southern Brick Institute recomienda firmemente obedecer los requisitos del CABO y el Standard Building Codes sobre las tapajuntas y los tubos de desague.

\*CABO 703.7; Standard Building Code 1403.1

